


## ■暖房運転で使用する場合



## ■取付手順



本体から温度設定ダイヤルを取り外す



矢印の位置のビスを外す



ボッチをドライバーなどで押して開く



【暖房運転】①・②に接続

【冷房運転】①・③に接続

## ■ 仕 様

温度調節範囲	5 ~ 3 0 °C
使 用 周 囲 温 度	0 ~ 4 0 °C
使 用 周 囲 湿 度	20~80% (結露なし)
保管温度範囲	- 1 0 °C ~ 5 0 °C
電圧・電流	A C 2 5 0 V 2 . 5 A

## セイトロン ルームサーモ 型番 TM001M0001AN 作成日 2024.06.20

Hokkai Danki Co., Ltd